





Frymaster, un membre de la Commercial Food Equipment Service Association, recommande l'utilisation de techniciens certifiés CFESA.

IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS Canadien Français

Telephone: 1-318-865-1711

Prix : \$12.00

819-6190 NOVEMBER 2003

# ORDINATEUR KFC-1 SMS CHAPITRE 1: INFORMATIONS IMPORTANTES

#### 1.1 Généralités

L'ordinateur de cuisson KFC-1 SMS fonctionne avec les friteuses à grande cuve et double cuve. Sur une friteuse à grande cuve, activez l'ordinateur en appuyant sur l'un des commutateurs ①. Sur les friteuses à double cuve, appuyez sur le commutateur ① gauche pour utiliser la cuve gauche et sur le commutateur ① droit pour utiliser la cuve droite.

L'ordinateur de cuisson KFC-1 SMS peut commander un ou plusieurs cycles de cuisson. L'ordinateur compte 10 boutons produit, qui peuvent être individuellement programmés avec 10 intervalles de cuisson, trois pré-alarmes et une durée fixe ou variable pour chaque produit. Le KFC-1 SMS peut suivre le nombre d'unités cuites par la friteuse et calculer le temps de récupération. En outre, le KFC-1 SMS peut être programmé pour calculer le temps de récupération et le nombre de cycles de cuisson depuis le dernier filtrage. Il est utilisé sur les friteuses Frymaster KJ3FC, KSCF18G et KSCFH18E sans couvercles et peut être programmé pour les courbes de chauffe correspondant à tout produit. Il fonctionne sur les friteuses à grande cuve et double cuve. Le KFC-1 SMS propose également une programmation de gestion de la graisse végétale et une horloge temps réel interne.

#### **REMARQUE:**

L'activation du système de gestion d'huile est facultatif. Toutes les autres fonctions du KFC-1 SMS restent opérationnelles avec la programmation de la gestion d'huile en veille.

Si une panne de courant inférieure à 5 secondes se produit, les ordinateurs KFC-1 SMS retournent automatiquement à leur état opérationnel en cours une fois l'alimentation rétablie. Si l'ordinateur n'arrive pas à retourner à l'opération en cours une fois l'alimentation rétablie, réinitialisez-le en débranchant la friteuse de la prise secteur. L'ordinateur doit se réinitialiser lors du rebranchement de la friteuse et ceci élimine bien souvent les appels coûteux et inutiles de réparateurs.

#### 1.2 Informations de service


Appelez le numéro vert figurant sur la couverture de ce manuel pour vous renseigner sur le centre de maintenance et réparation le plus près de chez vous. Lors d'un appel d'assistance technique, veuillez disposer du numéro de modèle/série de votre ordinateur de cuisine et nous indiquer le type de friteuse sur lequel il est installé.

Pour vous aider plus efficacement, nous avons besoin des informations suivantes :

Numéro de modèle
Numéro de série
Type de friteuse
Nature du problème

Ainsi que tout renseignement susceptible de nous aider à résoudre le problème.

# 1.3 Commandes de l'ordinateur KFC-1 SMS




Bouton	Fonction
	Marche/arrêt  Met la friteuse sous et hors tension.  Sur une friteuse à grande cuve, appuyez sur le commutateur de marche/arrêt pour allumer l'ordinateur.  Sur les friteuses à double cuve, appuyez sur le commutateur de marche/arrêt gauche pour utiliser la cuve gauche et sur le commutateur de marche/arrêt droit pour utiliser la cuve droite.
6	Boutons produit  Chacun des 10 boutons produit sélectionne un cycle de cuisson, démarre le cycle, annule le cycle et coupe l'alarme de fin de cycle. Un voyant clignotant au-dessus du numéro de produit indique la sélection du produit.  En mode Programmation, ces boutons permettent de sélectionner le nombre d'unités à cuire, la durée de cuisson, le point de consigne, la durée variable et le réglage de l'alarme.


# 1.3 Commandes de l'ordinateur KFC-1 SMS (suite)

Bouton	Fonction
PROG SCAN	Analyse des programmes  Affiche la durée de cuisson restante pour les autres cycles de cuisson actifs lors d'un fonctionnement en mode Cycle de cuisson multiples.  En mode Programmation, ce bouton active le mode Programmation et fait défiler successivement toutes les étapes de programmation.
ENTER	Entrée  Affiche la durée de cuisson restante.  En mode Programmation, appuyez sur ce bouton pour passer à l'étape suivante de la séquence de programmation.
TEMP	Temp  Affiche la température réelle de la friteuse.  Une double pression sur la touche affiche le point de consigne de température programmé. Une triple pression affiche la durée.  En mode Programmation, appuyez sur ce bouton pour sélectionner les options des menus.
EXIT/COOL FILTER	Quitter/Filtre  Fait passer l'ordinateur et la friteuse du mode Veille au mode de fonctionnement normal.  En mode Verrouillage du filtre, une pression sur ce bouton ramène la friteuse et l'ordinateur au mode Retour au point de consigne une fois le filtrage terminé. En mode Fonctionnement, appuyez sur le bouton Exit/Cool Filter pour afficher la durée.


# 1.4 Cycle d'affinage du matin (AM)




## 1.4 Cycle d'affinage du matin (AM) (suite)




# 1.5 Cycle d'affinage de l'après-midi (PM)




## 1.5 Cycle d'affinage de l'après-midi (PM) (suite)




## 1.6 Retardement du cycle d'affinage de l'après-midi (PM)




# 1.7 Utilisation de la fonction d'affinage immédiat




# 1.7 Utilisation de la fonction d'affinage immédiat (suite)




# 1.7 Utilisation de la fonction d'affinage immédiat (suite)




# 1.8 Mode d'emploi




## 1.8 Mode d'emploi (suite)



### 1.8 Mode d'emploi (suite)



# 1.8 Mode d'emploi (suite)



# ORDINATEUR KFC-1 SMS CHAPITRE 2: INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

#### 2.1 Généralités


L'ordinateur KFC-1 SMS est livré avec un programme par défaut chargé dans sa mémoire permanente. La mémoire permanente stocke les instructions de cuisson des produits pour que ces informations ne soient pas perdues en cas de surtension ou de panne de courant.

Pour commencer la programmation, assurez-vous que l'ordinateur est hors tension de chaque côté et que les deux affichages indiquent OFF. Une fois la friteuse prête, appuyez sur le bouton PROG SCAN. Lorsque CODE s'affiche, entrez 1 6 5 0, dans cet ordre, pour accéder au mode de programmation des produits. Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées concernant des produits spécifiques (cf. Section 2.2).


**REMARQUE :** Lorsque vous programmez des produits, programmez le produit en cours de cuisson parmi les boutons de sélection de produits libellés correspondants (par ex., Extra croustillant™ /Relevé et épicé-


Plongée manuelle : (ECMAS)


# 2.2 Programmation de l'ordinateur à la saisie de produits





#### Accédez au mode de programmation décrit à la section 2.2
















#### 2.2.2 Programmation pour des Colonel's Crispy Strips


Accédez au mode de programmation décrit à la section 2.2



#### 2.2.2 Programmation pour des Colonel's Crispy Strips (suite)




#### 2.2.2 Programmation pour des Colonel's Crispy Strips (suite)




# 2.2.3 Programmation pour des Ailes épicées/Ailes sauce barbecue épicées (Hot Wings/Hot BBQ Wings)


Accédez au mode de programmation décrit à la section 2.2



# 2.2.3 Programmation pour des Ailes épicées/Ailes sauce barbecue épicées (Hot Wings/Hot BBQ Wings) (suite)




# 2.2.3 Programmation pour des Ailes épicées/Ailes sauce barbecue épicées (Hot Wings/Hot BBQ Wings) (suite)




#### 2.2.4 Programmation pour Triangles de pommes de terre ( Potato Wedges)


Accédez au mode de programmation décrit à la section 2.2



#### 2.2.4 Programmation pour Triangles de pommes de terre (Potato Wedges) (suite)




#### 2.2.4 Programmation pour Triangles de pommes de terre (Potato Wedges) (suite)




#### 2.2.5 Programmation pour Sandwichs/Filets


#### Accédez au mode de programmation décrit à la section 2.2



#### 2.2.5 Programmation pour Sandwichs/Filets (suite)




#### 2.2.5 Programmation pour Sandwichs/Filets (suite)




#### 2.2.6 Programmation pour Poulet-popcorn (Popcorn Chicken)


Accédez au mode de programmation décrit à la section 2.2



#### 2.2.6 Programmation pour Poulet-popcorn (Popcorn Chicken) (suite)



#### 2.2.6 Programmation pour Poulet-popcorn (Popcorn Chicken) (suite)




# ORDINATEUR KFC-1 SMS CHAPITRE 3 : PARAMÈTRES SUPPLÉMENTAIRES DE L'ORDINATEUR


# 3.1 Programmation pour la gestion de la graisse végétale


Vous trouverez ci-dessous les procédures de démarrage du logiciel du système de gestion de la graisse végétale et de réglage de l'heure locale, de l'heure d'été et de décalage des affinages. Le décalage des affinages empêche les cuves de fritures d'une même batterie d'effectuer simultanément un cycle d'affinage. Des paramètres corrects se soldent par une performance maximale de la friteuse, ce qui donne un produit de qualité à chaque fois.

REMARQUE: L'activation du système de gestion d'huile est facultatif. Toutes les autres fonctions du KFC-1 SMS restent opérationnelles avec la programmation de la gestion d'huile en veille.





# 3.2 Réglage de l'heure d'été et du décalage entre les affinages






# 3.3 Réglage de l'heure locale





# 3.4 Réglage de l'option Fahrenheit/Celsius pour afficher les degrés Celsius

L'échelle de température peut être programmée en degrés Celsius en mode Programmation. (Pour les instructions d'accès au mode Programmation, reportez-vous à la section 2.2.) Lorsque vous programmez un intervalle produit spécifique (Section 2.2), modifiez comme suit les paramètres :





Frymaster, L.L.C., 8700 Line Avenue, PO Box 51000, Shreveport, LA 71135-1000 Adresse d'expédition: 8700 Line Avenue, Shreveport, LA 71106 - États-Unis

FAX (Pièces) 1-318-219-7140

FAX (Assistance technique) 1-318-219-7135

Prix: \$12.00 819-6190 NOVEMBRE 2003